

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

№	Артикул	Название	Компл шт	
1	P03006-00	screw puller M8 metric	Резьбовой штырь М8	1
2	P00306-00	anvil M8	Упорная втулка для штыря М8	1
3	P00481-00	connect sleeve	Патрон	1
4	P00494-00	transfer bar M8	Переходник для штыря М8	1
5	P00482-00	spring house	Держатель	1
6	P03003-00	spring	Пружина	1
7	F60074-00	O-ring		1
8	F00101-00	pin		1
9	P00315-00	adjust sleeve		1
10	P00483-00	nose pedestal	Голова	1
11	F00011-00	O-ring		1
12	P00317-00	knured cover	Рифленая крышка	1
13	P00318-00	wire circlip		1
14	A00100-00	assembly air motor		1
15	A00101-00	assembly oil cylinder	Цилиндр	1
16	F00002-00	washer		1
17	P00009-00	screw	Винт	1
18	P00319-00	piston pin washer		1
19	F00103-00	U-ring		1
20	F00027-00	O-ring		2
21	A00102-00	compressed spring pedestal	Цоколь	1
22	F00104-00	O-ring		1
23	P00323-00	return spring		1
24	F00105-00	O-ring		1
25	P00039-00	screw		4
26	A00008-00	assembly grips		1
27	P00017-00	oil cylinder washer		1
28	F00039-00	U-ring		1
29	P00325-00	piston shaft washer		1
30	P00326-00	assembly oil cylinder locknut		1
31	P00021-00	screw		12
32	A00104-00	assembly air cylinder		1
33	F00040-00	O-ring		1
35	A00105-00	assembly piston		1
36	F00008-00	O-ring		1
37	P00027-00	piston pedestal		1
38	F00009-00	O-ring		1
39	P00028-00	air cylinder pedestal		1
40	P00029-00	screw		1
41	P00371-00	spring		1
42	P00373-00	switch lower base		1
43	F00011-00	O-ring		3
44	F00010-00	O-ring		1
45	P00330-00	switch upper base		1
46	F00106-00	O-ring		1
47	A00103-00	assembly trigger shaft		1
48	F00012-00	O-ring		1
49	P00334-00	oil cylinder gasket		1
50	P00034-00	lever		1
51	F00013-00	pin		3
52	P00035-00	connecting rod		1
53	P00058-77	short trigger		1
54	F00014-00	pin	Спусковой крючок	1
55	P00336-00	wire circlip		1
56	P00337-00	sleeve	Резиновая втулка	1

57	F00005-00	O-ring		1
58 *	F00015-00	air adaptor standard	Штуцер	1
59	A00117-00	assembly air adaptor with hose w/o switch		1
60	F00016-00	O-ring		3
61	P00164-00	assembly air adaptor joint		1
62	F00048-00	A-circlip		1
63	P00488-00	M8 transfer bar washer	Упорная шайба для штыря М8	1
64	P00150-00	swivel joint - optional supply, part of A00117-00		1
65	P00311-00	locknut		1
	P03010-00	screw puller M3 metric	Резьбовой штырь М3	1
	P03009-00	screw puller M4 metric	Резьбовой штырь М4	1
	P03008-00	screw puller M5 metric	Резьбовой штырь М5	1
	P03007-00	screw puller M6 metric	Резьбовой штырь М6	1
	P00492-00	transfer bar M3	Переходник для штыря М3	1
	P00490-00	transfer bar M4	Переходник для штыря М4	1
	P00491-00	transfer bar M5	Переходник для штыря М5	1
	P00493-00	transfer bar M6	Переходник для штыря М6	1
	P00484-00	M3 transfer bar washer	Упорная шайба для штыря М3	1
	P00485-00	M4 transfer bar washer	Упорная шайба для штыря М4	1
	P00486-00	M5 transfer bar washer	Упорная шайба для штыря М5	1
	P00487-00	M6 transfer bar washer	Упорная шайба для штыря М6	1
	P00310-00	anvil M3	Упорная втулка для штыря М3	1
	P00309-00	anvil M4	Упорная втулка для штыря М4	1
	P00308-00	anvil M5	Упорная втулка для штыря М5	1
	P00307-00	anvil M6	Упорная втулка для штыря М6	1
	P00311-00	locknut		4
	P00393-00	air flow adjuster		1
	F00010-00	O-ring		1
	F00011-00	O-ring		3
	F00012-00	O-ring		1
	F00106-00	O-ring		1
	A00009-00	oil injector set		1
	P09051-00	hook		1
	P03200-00	wrench		1

* — Позиция 58, Штуцер, опционально может быть заменена на Евро-версию, арт. F00147-00.