



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

№	Артикул	Название		Компл. шт.
1	P09005-00	nosepiece 4,8/5,0mm ID-E 3.3	Насадка	1
2	A00001-00	assembly front sleeve	Голова	1
3	P00003-00	clamping sleeve	Патрон	1
4	P00053-00	3-jaw set 30deg.	Губки (комплект из 3 шт)	1
5	P03821-00	pusher 5,0mm	Толкатель 5,0мм	1
6	P00181-00	pusher spring	Пружина толкателя	1
7	P00173-00	clamping sleeve locknut	Контргайка патрона	1
8	F00021-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
9	P00047-00	support ring	Опорное кольцо	1
10	F00022-00	U-ring	Уплотнительное кольцо	1
11	P00009-00	screw	Винт	1
12	F00002-00	washer	Шайба	1
13	A02079-00	assembly oil cylinder	Масляный цилиндр	1
14	F00003-00	U-ring	Уплотнительное кольцо	1
15	P00010-00	piston pedestal washer	Шайба поршня	1
16	F00004-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	2
17	A00039-00	assembly plunger	Поршень	1
18	F00011-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
19	P00174-00	return spring	Возвратная пружина	1
20	P00186-01	mandrel tube	Патрубок для стержней	1
21	F00105-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
22	A00040-01	assembly air adjuster	Регулятор воздуха	1
23	F00027-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
24	P00121-00	mandrel collector	Контейнер для стержней	1
25	P00017-00	oil cylinder washer	Шайба масляного цилиндра	1
26	F00029-00	U-ring	Уплотнительное кольцо	1
27	P00072-00	support ring	Опорное кольцо	1
28	A00041-00	assembly air cylinder	Воздушный цилиндр	1
29	P00073-00	oil cylinder locknut	Контргайка масляного цилиндра	1
30	F00030-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
31	F60076-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
32	A00021-00	assembly air plunger	Воздушный поршень	1
33	P00027-00	plunger pedestal	Опорная подушка поршня	1
34	F00009-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
35	P00028-00-00	air cylinder pedestal	Основание воздушного цилиндра	1
36	P00021-00	air cylinder screw	Винт воздушного цилиндра	6
37	P00029-00	air cylinder pedestal screw	Винт основания воздушного цилиндра	1
38	P00030-00	switch lower base	Соединение нижней опоры	1
39	F00010-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
40	F00011-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	2
41	P00031-00	switch upper base	Соединение верхней опоры	1
42	P00032-00	trigger shaft spring	Пружина спускового стержня	1
43	F00012-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
44	A00007-00	assembly trigger shaft	Спусковой стержень	1
45	F00013-00	pin	Штифт	3
46	P00034-00	lever	Рычаг	1
47	P00245-00	connecting rod	Шатун	1
48	P00058-00-77	trigger-short	Курок	1
49	A00178-00-00	assembly grips	Рукоятки	1
50	F00014-00	pin	Штифт	1
51	P00039-00	screw	Винт	4
52	F00147-00	air adaptor EU	Штуцер	1
53	A00046-00	air adaptor with switch	Воздушный адаптер с выключателем	1
54	F00048-00	A-circlip	Стопорное кольцо	1
55	F00016-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	3
56	P00151-00	assembly air adaptor joint	Воздушный адаптер	1
57	P00150-00	swivel joint	Шарнирный адаптер	1
58	F00163-00	wave ring	Кольцо	1

accessory	P00053-00	3-jaw set 30deg.	Губки	1
accessory	A00009-00	oil injection set	Прибор для заправки масла	1
accessory	P03822-00	pusher 4,0mm	Толкатель 4,0мм	1
accessory	P03847-00	wrench	Гаечный ключ	1
accessory	P09002-00	nosepiece 3,0/3,2mm ID-B 2.3	Насадка 3,0/3,2	1
accessory	P09003-00	nosepiece 4,0mm ID-C 2.7	Насадка 4,0	1
accessory	P09051-00	hook	Подвес	1