



№	Артикул	Название		Компл. шт
1	P09012-00	nosepiece L/4.5 - 6,4mm recessed	Насадка	1
2	A00001-00	assembly front sleeve	Голова	1
3	P00235-00	clamping sleeve	Патрон	1
4	P00166-00	3-jaw set 30deg.	Губки (комплект из 3 шт)	1
5	P03820-00	assembly pusher 6,4	Толкатель 6,4мм	1
6	P00181-00	pusher spring	Пружина толкателя	1
7	P00173-00	clamping sleeve locknut	Контргайка патрона	1
8	F00021-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
9	P00047-00	piston pin washer	Опорное кольцо	1
10	F00022-00	U-ring	Уплотнительное кольцо	1
11	P00009-00	screw	Винт	1
12	F00002-00	washer	Шайба	1
13	A02086-00	assembly oil cylinder	Масляный цилиндр	1
14	F00026-00	U-ring	Уплотнительное кольцо	1
15	P00062-00	piston pedestal washer	Шайба поршня	1
16	F00027-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	2
17	A00049-00	assembly piston	Поршень	1
18	F00011-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
19	P00174-00	return spring	Возвратная пружина	1
20	P00186-01	mandrel tube	Патрубок для стержней	1
21	F00046-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
22	A00058-00	assembly air adjuster	Регулятор воздуха	1
23	P000136-00	mandrel collector house	Посадочное гнездо контейнера	1
24	P000137-00	mandrel collector house nut	Гайка посадочного гнезда	1
25	A00119-00	assembly mandrel collector neutral	Контейнер для стержней	1
26	F00031-00	U-ring	Уплотнительное кольцо	1
27	P00079-00	piston shaft washer	Шайба поршневого вала	1
28	A00059-00	assembly air cylinder	Воздушный цилиндр	1
29	P00081-00	assembly oil cylinder locknut	Контргайка масляного цилиндра	1
30	F00032-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
31	F00036-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
32	A02073-00	assembly air cylinder piston-shaft	Воздушный поршень	1
33	P00096-00-00	piston pedestal	Опорная подушка поршня	1
34	F00038-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
35	P00242-00	air cylinder screw	Винт воздушного цилиндра	7
36	P00030-00	switch lower base	Соединение нижней опоры	1
37	F00010-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
38	F00011-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	2
39	P00031-00	switch upper base	Соединение верхней опоры	1
40	P00068-00	switch shaft spring	Пружина спускового стержня	1
41	F00012-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
42	A00031-00	assembly trigger shaft	Спусковой стержень	1
43	F00013-00	pin	Штифт	3
44	P00099-00	lever	Рычаг	1
45	P00245-00	connecting rod	Штагун	1
46	P00058-00-77	short trigger	Спусковой крючок	1
47	A00069-00-00	assembly grips	Рукоятки	1
48	F00014-00	pin	Штифт	1
49	P00039-00	screw	Винт	4
50	F00147-00	air adaptor standard	Штуцер	1
51	A00118-00	assembly air adaptor with hose and switch	Воздушный адаптер с выключателем	1
52	F00048-00	A-circlip	Стопорное кольцо	1
53	F00016-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	3
54	P00169-00	air adaptor joint	Воздушный адаптер	1
55	P00150-00	swivel joint (part of A00118-00)	Шарнирный адаптер	1
56	F00163-00	wave ring	Кольцо	1
57	P03872-00	acoustic	Шумоподавитель	1
58	F00160-00	circlip	Стопорное кольцо	1
Accessory	P09013-00	nosepiece M/4.2 - 6,4mm protrude	Насадка 6,4	1
Accessory	P09011-00	nosepiece K/3.1 - 4,8mm protrude	Насадка 4,8	1
Accessory	P09010-00	nosepiece J/3.2 - 4,8mm recessed	Насадка 4,8	1
Accessory	P03147-00	nosepiece P/3.3 - 4,8mm flat	Насадка 4,8	1
Accessory	P03146-00	nosepiece L/4.3 - 6,4mm flat	Насадка 6,4	1
Accessory	P00166-00	3-jaw set	Губки	1
Accessory	P09051-00	hook	Крючок	1
Accessory	P03847-00	wrench	Гаечный ключ	1
Accessory	A00009-00	oil injector set	Прибор для заправки масла	1
Accessory	P03821-00	assembly pusher 5,0mm	Толкатель 5,0мм	1