


СХЕМА ЗАПЧАСТЕЙ

RIVETEC HL3



Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednací číslo sady	
1	10-0011	Core	Jádro	1		
2	10-0012	Setting Nut	Seřizovací matice	1		
3	30-0207	O-Ring	O-kroužek	1		
4	30-0283	Handle	Páka	1		
5	30-0284	Handgrip	Rukojeť pro páku	1		
6	10-0401	Washer	Podložka	2		
7	10-0402	Pin	Čep	1		
8	30-0165	Retained Ring	Pojistný kroužek	1		
9	30-0280	Pliers Body	Tělo kleští	1		
10	30-0282	Handgrip	Rukojeť pro kleště	1		
11	30-0281	Clip	Spojovací díl	1		
12	30-0160	Spring	Pružina	1		
13	30-0021	Spring Pin	Kolík pružný	1		
14*	10-0007	Nosepiece 5	Hubice 5	1	87-0010	87-0284
15*	10-0003	Mandrel M5	Závitová tyčka M5	1	87-0010	87-0340
16	10-0009	Nut	Matice	1	87-0010	87-0340
17	10-0010	Nut	Matice	1	87-0010	87-0284
18	30-0159	Spring Ring	Pružinový kroužek	1	87-0010	87-0340
19	30-0043	Screw	Šroub	1	87-0010	87-0340

* other sizes and packaging variations see on next pages