



№	Артикул	Название		Компл. Шт.
1	P03004-00	cap screw M12	Резьбовой штырь M12	1
2	P00377-00	anvil M12	Упорная втулка для штыря M12	1
3	P01090-00	locknut	Контргайка	1
4	P00481-00	adaptor sleeve	Патрон	1
5	P00495-00	drive bar for M12	Переходник M12	1
6	P03003-00	spring	Пружина	1
7	F60074-00	O-ring 16x2.4	Уплотнительное кольцо	1
8	P03962-00	spring house	Держатель	1
9	F00505-00	pin	Штифт	1
10	P03965-00	retaining ring	Стопорное кольцо	1
11	P03961-00	nose sleeve	Голова	1
12	P03963-00	spring seat	Упор пружины	1
13	P03964-00	return spring	Возвратная пружина	1
14	F60038H00	O-ring 18x1.9	Уплотнительное кольцо	1
15	P03967-00	support ring	Опорное кольцо	1
16	F00031-00	U-ring 14x21x5.0	Уплотнительное кольцо	1
17	A02100-00	oil cylinder	Масляный цилиндр	1
18	F00002-00	washer	Шайба	1
19	P00009-00	screw	Винт	1
20	P03970-00	screw	Винт	1
21	P03971-00	stroke setting slider	Ползунок установки хода	1
22	P03969-00	spring	Пружина	1
23	P03972-00	lock pin	Стопорный штифт	1
24	F60200-00	O-ring 6x1.0	Уплотнительное кольцо	6
25	P04004-00	hose	Патрубок	3
26	F00221-00	U-ring 27x35x5.0	Уплотнительное кольцо	1
27	F00222-00	O-ring 35x1.5	Уплотнительное кольцо	1
28	P03968-00	support ring	Опорное кольцо	1
29	A02097-00	air motor	Пневмодвигатель	1
30	F00211-00	circlip	Стопорное кольцо	1
31	A02255-00	release button set	Кнопка обратного хода	1
32	P03975-00	stroke setting knob	Ручка настройки хода	1
33	P03986-00	button	Курок	1
34	P00358-00	pin	Штифт	1
35	P03985-00	switch pusher	Толкатель	1
36	F00115-00	O-ring 5x1.9	Уплотнительное кольцо	1
37	P03984-00	switch sleeve	Коммутационная муфта	1
38	F60200-00	O-ring 6x1.0	Уплотнительное кольцо	1
39	F00140-00	O-ring 6x1.5	Уплотнительное кольцо	1
40	F00052-00	steel ball	Стальной шарик	1
41	P03982-00	hose 6.0x112	Патрубок	1
42	P03983-00	hose 4.5x109	Патрубок	1
43	P04001-00	blockage end	Фиксатор	1
44	F00174-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
45	F00011-00	O-ring 12x1.5	Уплотнительное кольцо	1
46	P04000-00	control rod	Управляющий стержень	1
47	F00113-00	O-ring 8.4x2.0	Уплотнительное кольцо	1
48	A02136-00	air cylinder lid	Крышка воздушного цилиндра	1
49	P03998-00	rubber ball dia. 6.0	Резиновый шарик	1
50	P03997-00	spring	Пружина	1
51	F00011-00	O-ring 12x1.5	Уплотнительное кольцо	1
52	P03996-00	connector	Соединитель	1
53	F00016-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	2
54	P04154-00	air swivel joint	Шарнирный адаптер	1
55	F00048-00	A-circlip	Стопорное кольцо	1

56	F00015 -00	air adaptor default	Штуцер	1
57	P04858-00	screw	Винт	12
58	P03979 -00	grip	Рукоятка	1
59	F00315 -00	self-drilling screw	Саморез	3
60	F00212 -00	U-ring 10x16x4.5	Уплотнительное кольцо	1
61	P03989-00	support ring	Опорное кольцо	1
62	F00316 -00	O-ring 24x1.5	Уплотнительное кольцо	1
63	P03990-00	nut	Гайка	1
64	F00040-00	O-ring 13x1.5	Уплотнительное кольцо	1
65	F00317 -00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
66	A02096-00	piston	Поршень	1
67	F00226 -00	dust ring 8x12x3.5	Пыльник	1
68	P00051 -00	spring	Пружина	1
69	P00052 -00	gasket	Прокладка	1
70	F00049-00	circlip	Стопорное кольцо	1
71	P03994-00-96	air cylinder blue	Воздушный цилиндр	1
72	F00227 -00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
73	P03995 -00	air cylinder bottom	Днище воздушного цилиндра	1
74	F00299 -00	self-drilling screw	Саморез	1
accessory	P00378 -00	anvil M10	Упорная втулка для штыря M10	1
accessory	P00306 -00	anvil M8	Упорная втулка для штыря M8	1
accessory	P00307 -00	anvil M6	Упорная втулка для штыря M6	1
accessory	P00308 -00	anvil M5	Упорная втулка для штыря M5	1
accessory	P00309 -00	anvil M4	Упорная втулка для штыря M4	1
accessory	P00310 -00	anvil M3	Упорная втулка для штыря M3	1
accessory	P01090 -00	locknut	Контргайка	6
accessory	P00488-00	drive bar washer for M8	Упорная шайба M8	1
accessory	P00487 -00	drive bar washer for M6	Упорная шайба M6	1
accessory	P00486 -00	drive bar washer for M5	Упорная шайба M5	1
accessory	P00485 -00	drive bar washer for M4	Упорная шайба M4	1
accessory	P00484 -00	drive bar washer for M3	Упорная шайба M3	1
accessory	P00489 -00	drive bar for M10	Переходник M10	1
accessory	P00494 -00	drive bar for M8	Переходник M8	1
accessory	P00493 -00	drive bar for M6	Переходник M6	1
accessory	P00491 -00	drive bar for M5	Переходник M5	1
accessory	P00490 -00	drive bar for M4	Переходник M4	1
accessory	P00492 -00	drive bar for M3	Переходник M3	1
accessory	P03005 -00	cap screw M10	Резьбовой штырь M10	1
accessory	P03006 -00	cap screw M8	Резьбовой штырь M8	1
accessory	P03007 -00	cap screw M6	Резьбовой штырь M6	1
accessory	P03008 -00	cap screw M5	Резьбовой штырь M5	1
accessory	P03009 -00	cap screw M4	Резьбовой штырь M4	1
accessory	P03010 -00	cap screw M3	Резьбовой штырь M3	1
accessory	P04714 -00	anti-block sticker	Антиблокировочный стержень	1
accessory	A02254-00	injection tube	Прибор для заправки масла	1
accessory	P04156 -00	hook	Подвес	1
accessory	P03215 -00	wrench	Гаечный ключ	1
accessory	P03200 -00	hook-shaped wrench	Крючкообразный ключ	1