

www.irivet.ru

Part No.	Code	Description	Qty (pcs)
1	109-0022	Насадка 4.8/5.0	1
2	109-0023	Наконечник	1
3	109-0024	Держатель губок	1
4	109-0020	Комплект губок	3
5	201-0127	Нейлоновое кольцо	1
6	109-0025	Переходная муфта	1
7	108-0022	Пружина толкателя	1
8	109-0026	Толкатель	1
9	107-0113	Винты	4
10	202-0006	Алюминиевая крышка редуктора	1
11	109-0029	Деталь №11	1
12	109-0033	Деталь №12	1
13	109-0031	Деталь №13	1
14		Деталь №14	1
15	107-0005.04	Саморезы	2
16	201-0125	Деталь №16	1
17	108-0025	Деталь №17	1
18		Деталь №18	1
19	109-0036	Деталь №19	1
20	201-0126	Направляющая	1
21	107-0009.05	Саморезы	6
22	111-0035	Деталь №22	1
23	109-0032	Втулка	1
24	109-0037	Шестерня	1
25	109-0034	Втулка	1
26	112-0025	Бесщеточный двигатель	1
27	111-0036	Шестерня мотора	1
28	201-0168	Кнопка	1
29	108-0021	Деталь №29	1
30	407-8025.01	Левый стикер	1
31	201-0167	Левая часть корпуса	1
32	201-0169	Резервуар для оторванных стержней	1
33		Клемма аккумулятора	1
34		Аккумулятор	1
35		Пояс	1
36		Деталь №36	1
37		Правая часть корпуса	1
38	407-8025.02	Правый стикер	1
39	107-0016.05	Саморезы корпуса	10