



№	Артикул	Название	Компл.	
1	P09003-00	nosepiece 4,0mm ID-C 2.7	Насадка	1
2	A00001-00	assembly front sleeve	Голова	1
3	P00252-00	clamping sleeve 20deg.	Патрон	1
4	P00405-00	3-jaw set 20deg.	Губки (комплект из 3 шт)	1
5	A00022-00	pusher 4,0mm	Толкатель 4,0мм	1
6	P00007-00	pusher spring	Пружина толкателя	1
7	P00173-00	clamping sleeve locknut	Контргайка патрона	1
8	F00021-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
9	P00047-00	piston pin washer	Опорное кольцо	1
10	F00022-00	U-ring	Уплотнительное кольцо	1
11	P00009-00	screw	Винт	1
12	F00002-00	washer	Шайба	1
13	A02082-00	assembly oil cylinder	Масляный цилиндр	1
14	F00003-00	U-ring	Уплотнительное кольцо	1
15	P00010-00	piston pedestal washer	Шайба поршня	1
16	F00004-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
17	A00063-00	assembly plunger	Поршень	1
18	P00118-00	outer return spring	Внешняя возвратная пружина	1
19	P00014-00	inner return spring	Внутренняя возвратная пружина	1
20	P00212-00	spring seat	Посадочное гнездо	1
21	P00016-00	compressed spring seat	Цоколь	1
22	P00017-00	oil cylinder washer	Шайба масляного цилиндра	1
23	F00031-00	U-ring	Уплотнительное кольцо	1
24	P00079-00	support ring	Опорное кольцо	1
25	A00023-00	assembly air cylinder	Воздушный цилиндр	1
26	P00081-00	oil cylinder locknut	Контргайка масляного цилиндра	1
27	F00032-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
28	F60076-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
29	A00024-00	assembly air plunger	Воздушный поршень	1
30	P00027-00	plunger pedestal	Опорная подушка поршня	1
31	F00009-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
32	P00028-00-00	air cylinder pedestal	Основание воздушного цилиндра	1
33	P00021-00	air cylinder screw	Винт воздушного цилиндра	6
34	P00029-00	air cylinder pedestal screw	Винт основания воздушного цилиндра	1
35	P00030-00	switch lower base	Соединение нижней опоры	1
36	F00010-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
37	F00011-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	2
38	P00031-00	switch upper base	Соединение верхней опоры	1
39	P00083-00	switch shaft spring	Пружина спускового стержня	1
40	F00012-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	1
41	A00025-00	assembly trigger shaft	Спусковой стержень	1
42	F00013-00	pin	Штифт	3
43	P00034-00	lever	Рычаг	1
44	P00245-00	connecting rod	Шатун	1
45	P00058-00-77	trgger-short	Курок	1
46	A00069-00-00	assembly grips	Рукоятки	1
47	F00014-00	pin	Штифт	1
48	P00039-00	screw	Винт	4
49	F00147-00	air adaptor EU	Штуцер	1
50	P00040-00	adaptor joint	Шарнирный адаптер	1
51	F00016-00	O-ring	Уплотнительное кольцо	3
52	P00164-00	assembly air adaptor joint	Воздушный адаптер	1
53	F00048-00	A-circlip	Стопорное кольцо	1
54	A00062-00	assembly mandrel release	Выпускной патрубок для стержней	1
55	F00163-00	wave ring	Кольцо	1
acc	P00405-00	3-jaw set 20deg.	Губки	1
acc	A00009-00	oil injection set	Прибор для заправки масла	1
acc	P03847-00	wrench	Гаечный ключ	1
acc	P09001-00	nosepiece 2,4mm ID-A 1.8	Насадка 2,4	1
acc	P09002-00	nosepiece 3,0/3,2mm ID-B 2.3	Насадка 3,0/3,2	1
acc	P09050-00	mandrel release protector	Защитный кожух	1
acc	P09051-00	hook	Подвес	1