




№	Наименование	Артикул		К-во
		50048	50064	
1A	Насадка 2,4 мм	8000-8001		1
1B	Насадка 3,2 мм	8000-8002	8000-8002	1
1C	Насадка 4,0 мм	8000-8003	8000-8003	1
1D	Насадка 4,8 мм	8000-8004	8000-8004	1
1E	Насадка 6,4 мм		8000-8005	
2	Кольцо	0127-9013	0127-9013	1
3	Головка инструментальная	8000-8059	8000-8059	1
4	Кольцо	0127-9014	0127-9014	1
5	Конус держателя губок	8000-8074	8000-8074	1
6	Губки зажимные (3 шт. в комплекте)	8000-8081	8000-8082	1
7	Толкатель губок	8000-8215	8000-8205	1
8	Пружина	8000-8102	8000-8102	1
9	Стопорное кольцо	8000-8103	8000-8103	1
10	Корпус толкателя губок	8000-8213	8000-8213	1
11	Уплотнительное кольцо	0579-9701	0579-9701	1
12	Контргайка	8570-1001	8570-1001	1
13	Муфта пластиковая уплотнительная	8570-1002	8570-1002	1
14	Уплотнительное кольцо	0669-9802	0669-9802	1
15	Головка в сборе	8570-1011	8570-1011	1
16	Сальник	0469-9604	0469-9604	1
17	Фиксатор сальника	8740-1006	8740-1006	1
18	Кольцо	0227-9342	0227-9342	2
19	Пластиковое кольцо	0359-9507	0359-9507	1
20	Гидравлический поршень	8570-1003	8580-1001	1
21	Кольцо	0127-9019	0127-9019	1
22	Адаптер стакана для сбора сердечников	8570-1004	8570-1004	1
23	Стопорное кольцо	8570-1005	8570-1005	1
24	Кольцо	0227-9362	0227-9362	1
25	Задний фиксатор	8570-1006	8570-1006	1
26	Стальная крышка	8570-1009	8570-1009	1
27	Болт	8570-1010	8570-1010	2
28	Стакан для сбора сердечников	8570-1007	8570-1007	1
29	Кольцо	0227-9336	0227-9336	1
30	Звездчатая шайба	8740-1010	8740-1010	1
31	Трубка подачи масла	8740-1011	8740-1011	1
32	Кольцо	0227-9316	0227-9316	1
33	Кольцо	0127-9038	0127-9038	2
34	Рукоятка	8720-1006	8720-1006	1
35	Клапан курка	8110-1001	8110-1001	1
36	Курок	8110-1003	8110-1003	1
37	Штифт курка	8720-1007	8720-1007	1
38	Штифт пружины	8720-1010	8720-1010	2
39	Пластиковый цилиндр	8740-1012	8580-1007	1
40	Кольцо	0127-9033	0127-9033	1
41	Винт	8720-1012	8720-1012	1
42	Кольцо	0227-9323	0227-9323	3
43	Штуцер подвода воздуха в сборе	8570-1008	8570-1008	1
44	Кольцо	0227-9314	0227-9314	1

45	Кольцо	0227-9317	0227-9317	1
46	Стержень клапана	8720-1008	8720-1008	1
47	Кольцо	0227-9329	0227-9329	1
48	Корпус клапана	8720-1009	8720-1009	1
49	Опора клапана	8720-1013	8720-1013	1
50	Трубка для перекачки	8740-1013	8580-1002	1
51	Сальник	0469-9610	0469-9610	1
52	Поршень воздушной трубки	8640-1002	8640-1002	1
53	Кольцо	0227-9349	0227-9349	1
54	Кольцо поршня	8740-1014	8740-1014	1
55	Стержень поршня	8740-1015	8580-1003	1
56	Глушитель	8740-1018	8740-1018	2
57	Зажимная планка	8740-1016	8720-1016	1
58	Самонарезающий винт	8740-1019	8740-1019	1
59	Стопорная гайка	8740-1017	8740-1017	1
60	Кольцо	0227-9357	0227-9359	1
61	Шайба	8740-1027	8580-1008	1
62	Поршень цилиндра	8740-1020	8580-1004	1
63	Болт	8740-1021	8740-1021	1
64	Сальник	0669-9803	0227-9363	1
65	Стопорное кольцо	8740-1022	8580-1009	1
66	Пневмоцилиндр	8740-1023	8580-1005	1
67	Крышка основания	8740-1024	8580-1006	1
68	Шайба	0227-9352	0227-9352	1
69	Винта для заправки масла	8610-1044	8610-1044	1
70	Крючок	8250-1016	8250-1016	1