


www.irivet.ru

IRIVET
Компания АЙРИВЕТ
ООО "АЙ-РИВЕТ"
www.irivet.ru
Тел +7 (495) 135 4201
Тел: +7 916 922 6789
Почта order@irivet.ru
Rivit

ref.	CODE	QUANTITY	DESCRIPTION
2	41692	1	O-ring
3	41337	1 •	Nosepiece holder
4	41721	1	O-ring
5	41338	1 •	Cone holding jaws
6	12492	3 ••	Jaws
7A	41339	1 ••	Jaws opener
9	41340	1 ••	Jaws return spring
10	41722	1	O-ring
11	42455	1	Connector
12	41726	1	O-ring
13	43408	1	Connector
14	41727	1	O-ring
15	41728	1	O-ring
16	42434	1	Intake mandrel
17	43409	1	Spacer
18	41341	1	Gasket
19	43410	1	Head cylinder
20	41342	1	Gasket
21	41347	1	Anti-extrusion ring
22	41348	2	O-ring
23	41349	1	Gasket
24A	43426	1	Piston
25A	43983	1	Spring return piston
26	42250	1	O-ring
27	41350	1 ••	Gasket
28A	43984	1	Plug
30A	43985	1	Collector connection
32	42253	1	O-ring
33	41359	1	Nail collector lid
34	41360	1	Nail collector body
35	43378	1	Ring nut
36	41729	1	Silencer
37	41733	1	Collector lock
38	41730	1	Silencer
39	41734	1	Collector cap
40	41443	1	Right handle
41	41444	1	Left handle
42	41449	1 •	Trigger
43	43382	1	Button
44	43383	1	Valve
45	43384	6	O-ring
46	43385	6	Collector
47	43386	6	Hose stop
48	43387	3	Air hose
49	43171	1	Suction ring nut
50	43172	1	Nut
51	43415	1	Valve
52	43416	2	O-ring
53	41450	6	Tapping screw

• *Recomended spare parts*
•• *Spare parts of highest consumption*


www.irivet.ru

54A	43427	1	Air valve body
55	41376	1 ••	Air valve ring
56	41377	2 ••	O-ring for air valve piston
57	41378	1 •	Air valve base
58	43115	1	Connector
59	42254	2	O-ring
60	43428	1	Connector
61	42255	1	O-ring
62	42940	1 •	Rotating connector + air hose
62A	42258	1	Air hose
63A	41354	1 •	Air valve piston
64	43052	1	Cap
65	43429	1	Silencer
66A	43430	1	Cylinder bottom
67	41355	1	O-ring
68A	43400	2	Screw
69	43402	1	ring nut
70	41810	2	Shock absorber cap
71	41381	1	Gasket
72	41382	2	O-ring
73	43404	1	Piston
74	42257	1	Piston washer
75	42651	1	Hose
76	42652	1	Piston stem
77	42653	1	Piston plate
78	41358	1	O-ring
79	42654	1	Screw
80	42655	2	O-ring
81	43432	1	Cylinder
82	43433	1	Protection bottom
83	42396	1	Gasket
84	43174	1	Screw
85	43175	1	Hook balancer
86	40417	1	Nosepiece Ø 6,0 - 6,4 Al-Fe
87	41992	1	Nosepiece Ø 4,0
88	41691	1	Nosepiece Ø 4,8
89	40418	1	Nosepiece Ø 6,4 for standard blind rivets and for Magnariv rivets
90	25248	1	Nosepiece Ø 4,8 3/16 for Monriv rivets
91	40419	1	Nosepiece Ø 6,4 1/4 for Monriv rivets
92	41735	1	Nosepiece Ø 6,4 for Lockriv rivets

• *Recomended spare parts*
•• *Spare parts of highest consumption*

www.irivet.ru

Kit 504 - Kit nail collector




REF.	CODE	QUANTITY	DESCRIPTION
-	42042	1 •	Kit nail collector

32	42253	1	O-ring
33	41359	1	Nail collector lid
34	41360	1	Nail collector body
36	41729	1	Silencer
37	41733	1	Collector lock
38	41730	1	Silencer
39	41734	1	Collector cap

• *Recomended spare parts*

Kit 504 - Kit pneumatic piston



REF.	CODE	QUANTITY	DESCRIPTION
-	42691	1 •	Kit pneumatic piston

74	42257	1	Piston washer
76	42652	1	Piston stem
77	42653	1	Piston plate
78	41358	1	O-ring
79	42654	1	Screw
80	42655	2	O-ring

• *Recomended spare parts*

www.irivet.ru